



## GUIDA RAPIDA

- SPEGNERE SEMPRE LA CONSOLE TRAMITE COMANDO SOFTWARE PRIMA DI TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE (COME UN NORMALE COMPUTER)
- CARICARE IL JOYPAD WIRELESS PRIMA DELL'UTILIZZO DELLA CONSOLE (SE PRESENTE)

## GUIDA RAPIDA AI COMANDI



- CROCE DIREZIONALE PER NAVIGARE TRA I MENU
- TASTO 3 'B' --> CONFERMA
- TASTO 2 'A' --> ANNULLA
- TASTO START --> MENU OPZIONI

## FUNZIONI BASE

- TASTO SELECT+START PER USCIRE DAI GIOCHI
- TASTO SELECT+Y PER SALVARE UN GIOCO E TASTO SELECT+X PER RICHIAMARLO
- ALL'INTERNO DEI GIOCHI MAME ED FBA INSERIRE CREDITI/COINS CON TASTO SELECT
- PER I GIOCHI COMMODORE64 E AMIGA SI CONSIGLIA L'AGGIUNTA DI UNA TASTIERA E DI UN MOUSE USB

### EMULATORE COMMODORE64

- TASTO Y PER FAR APPARIRE A SCHERMO LA TASTIERA VIRTUALE (NECESSARIA PER RISPONDERE ALLE DOMANDE DI ALCUNI GIOCHI)
  - TASTO START PER ENTRARE NEL MENU' CONFIGURAZIONE EMULATORE (UTILE PER SCAMBIARE I COMANDI DA "PORTA 1" A "PORTA 2" ANCHE QUESTO RICHIESTO IN ALCUNI GIOCHI)
  - TASTI START+SELECT PER USCIRE DAI GIOCHI
- I GIOCHI COMMODORE64 POSSONO AVERE TEMPI DI CARICAMENTO LUNGO ANCHE 1 MINUTO

### EMULATORE AMIGA

- SI SUGGERISCE L'ACCOPIAMENTO DI UNA TASTIERA ED UN MOUSE PER SFRUTTARE I GIOCHI GESTIONALI
- TASTO SELECT PER USCIRE DAI GIOCHI
- NON PREMERE IL TASTO START (SI ENTRERA' NEL MENU DELL'EMULATORE DAL QUALE SI PUO' USCIRE SOLO TRAMITE MOUSE)

### EMULATORE DAPHNE

- TASTO SELECT PER AGGIUNGERE CREDITI
- TASTO START PER INIZIARE PARTITA
- TASTO "R" PER USCIRE DAI GIOCHI